

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

DESCRIPTION

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes carborundum
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade
Associé à un Insert Carboundum Phololuminescent, il peut faciliter l'évacuation des locaux d'une façon sûre et rapide, en cas de coupure de courant.
Percé - fraisé : à visser
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Inserts disponibles voir catalogue

USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref : 23453

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Antidérapant : insert carborundum antidérapantes, à insérer dans le nez de marche (choix des couleurs : voir catalogue)
Conformité REACH

FITTING MODE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Retirer le papier siliconé qui protège le Butyl. Positionner le profilé et faire pression pour le fixer. Dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert. Puis fixer la bande carborundum correspondante.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :