

Fiche technique



> Entretien recommandé

Tous les outils doivent être nettoyés à l'eau chaude et au savon avant que les résidus d'adhésif ne durcissent (Enlever des résidus durcis est une opération longue et difficile).

Si des solvants tels que l'acétone sont utilisés pour le nettoyage, les personnes chargées de cette opération doivent prendre les précautions nécessaires et éviter tout contact avec la peau et les yeux.

DESCRIPTIF

Adhésif pâteux, bi-composant, multi-usages, très résistant aux chocs, qui durcit à température ambiante.

Adapté au collage d'une grande variété de métaux, de céramiques, de verres, de caoutchouc, de plastiques rigides et de la plupart des matériaux à usage courant.

La colle Epoxy constitue un adhésif polyvalent pour la plupart des applications industrielles et artisanales.

- > Longue durée de vie
- > Faible retrait
- > Bonne résistance aux sollicitations dynamiques

USAGE

S'utilise pour fixer les clous en laiton et en alu couleur de la gamme ROM.PLOT.

RÉFÉRENCE

Ref : 4389
CARTOUCHE COLLE EPOXY 50ML / ROM.PLOT

MODE DE POSE

Avant collage :

Les surfaces à encoller doivent au minimum être nettoyées au moyen d'un bon agent dégraissant tel que l'acétone ou autres dégraissants, de marque déposée, afin d'éliminer toute trace d'huile, de graisse ou de poussière. Alcool, essence ou diluants pour peintures ne doivent jamais être utilisés.

Application :

Vissez la buse sur la cartouche.

Ensuite, à l'aide d'un pistolet à colle bi-composant (réf. 4342), appliquez la colle Epoxy sur l'une des deux surfaces à assembler puis appuyez fort pour fixer.

Temps de prise moyen : 35 min

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :